

Instrucciones para colocar los indicadores de inclinación Tiltwatch®

1. Sujete el indicador **verticalmente** y retire la película protectora de su reverso.
2. Mantenga el indicador verticalmente y péguelo en el **lado más estrecho del paquete** (el lado por el que se inclinará el paquete), según se muestra en la plantilla inferior.
3. A continuación, pegue la etiqueta grande de advertencia con la flecha roja **indicando hacia arriba exactamente sobre el indicador de inclinación**.
No olvide que la etiqueta debe pedirse por separado a ratioform (Nº de art. TWE).
4. Anote el **número de serie** del indicador en la documentación de transporte.
5. Pegue en la documentación el **adhesivo pequeño del albarán de transporte que se suministra como recordatorio para la recepción de la mercancía**.
El adhesivo del albarán se suministra con el indicador de inclinación.

IMPORTANTE

Si hay dos ejes de inclinación, coloque dos indicadores **Tiltwatch® tal como se muestra en la fotografía inferior**.



Eje de inclinación

