

# ratioform

## INSTRUCCIONES DE EMBALAJE THERMO-SET BKS2 24h

**IMPORTANTE:** Asegúrese de que, previamente al montaje, los acumuladores de frío han congelado completamente.

Recomendación: Para obtener un mayor rendimiento térmico, los acumuladores deben congelarse a  $-18^{\circ}\text{C}$  (o inferior) durante al menos 48 horas antes de su uso.

### Pasos:

1. Coloque, de forma adyacente, 4 acumuladores de gel en el contenedor Thermobox, tal y como se muestra en la figura 1.
2. Emplace el producto refrigerado que desea transportar.
3. Coloque 4 acumuladores de gel sobre el producto, tal como se muestra en la figura 3
4. Selle el contenedor Thermobox con cinta adhesiva.

### Gráfico ilustrativo del montaje:

