

ratioform

INSTRUCCIONES DE EMBALAJE THERMO-SET BKS3 48h

IMPORTANTE: Asegúrese de que, previamente al montaje, los acumuladores de frío han congelado completamente.

Recomendación: Para obtener un mayor rendimiento térmico, los acumuladores deben congelarse a -18°C (o inferior) durante al menos 48 horas antes de su uso.

Pasos:

1. Inserte el accesorio de doble pared en el interior del Thermobox
2. Coloque, de forma adyacente, 2 acumuladores de gel en el contenedor tal y como se muestra en la figura 2.
3. Emplace el producto refrigerado que desea transportar.
4. Coloque 2 acumuladores de gel sobre el producto, tal como se muestra en la figura 4.
5. Selle el Thermobox con cinta adhesiva.

Gráfico ilustrativo del montaje:

